

MARKE	Kamera Model	Ansmann Akku Bezeichnung	Ansmann Art.Nr.	Kapazität mAh	Volt	Wh
Aldi Traveler	DC-8600	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Aldi Traveler	Slimline X4	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Aldi Traveler	Slimline X5	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Aldi Traveler	Slimline X6	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Aldi Traveler	SuperSlim XS7	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Aldi Traveller	DC-8300	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Aldi Traveller	DC-8600	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
BenQ	DC-C40	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC-C50	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC-C60	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC E510	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC E520	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC E520+	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
BenQ	DC-P500	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Canon	Digital Ixus 300	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus 330	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus 400	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus 430	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus 500	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus V	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus V2	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus V3	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S110	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S200	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S230	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S300	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S330	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S400	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S410	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	PowerShot S500	A-Can NB 1 LH	5022233	950	3,7	3,5
Canon	Digital Ixus 100 IS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 110 IS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 115 HS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 117 HS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 120 IS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 130 IS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 220 HS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 230 HS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 255 HS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 30	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 40	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 50	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 55	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 60	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 65	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 70	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 75	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 80 IS	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus i zoom	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus i7	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus Wireless	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD1000	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD200	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD30	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD300	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD40	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD400	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD430	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD450	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD600	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD630	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot SD750	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot TX1	A-Can NB 4 L	5022263	700	3,7	2,6
Canon	EOS 10D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 20D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 300D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 30D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 40D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 50D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 5D	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	EOS Digital Rebel	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	FV 40	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	FV 400	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 30 / MV 30i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4

Canon	MV 300i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 400	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 430i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 450i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 500 / MV 500i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 530i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 550i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 590	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 600i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 630i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 650i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 700 / MV 700i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 730i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MV 750i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MXV 100i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MXV 150i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MXV 1i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MXV 2i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	MXV 3i	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot G1	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot G2	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot G3	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot G5	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot G6	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot Pro1	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	PowerShot Pro90/IS	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 25	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 30	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 40	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 45	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 50 / ZR 50 MC	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 60 / ZR 60 MC	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 70	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 80	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 85	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	ZR 90	A-Can BP 511	5022283	1400	7,4	10,4
Canon	Elura 40	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 60	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 65	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 70	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 80	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 85	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Elura 90	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	EOS 350D	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	EOS 400D	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	EOS Digital Rebel XT	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Legria HF R106	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Legria HF R16	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Legria HF R18	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MC 6/6i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MC 950	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MC 960	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MD 205	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MD 215	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MD 216	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MD 235	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MD 255	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 4i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 5/5i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 800	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 830i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 850i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 880x	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 950	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MV 960	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 20i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 25i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 300	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 30i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 330	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 350	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 35i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 40	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MXV 45	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MX 200i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MX 20i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MX 250i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MX 25i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	MX 30i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3

Canon	MX 35i	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Optura 50	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Optura 60	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot G7	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot G9	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S30	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S40	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S45	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S50	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S60	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S70	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	PowerShot S80	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	ZR 100	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	ZR 200	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	ZR 300	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	ZR 400	A-Can NB 2 LH	5022673	720	7,4	5,3
Canon	Digital Ixus 800 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 850 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 860 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 870 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 90 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 900 TI	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 950 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 960 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 970 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	Digital Ixus 980 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot S100	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot S110	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SD700 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SD850 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SD870 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SD900	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SD950 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SX200 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SX210 IS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SX220 HS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	PowerShot SX230 HS	A-Can NB 5 L	5022953	850	3,7	3,1
Canon	EOS 1000D	A-Can LP E5	5044443	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 450D	A-Can LP E5	5044443	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 500D	A-Can LP E5	5044443	1000	7,4	7,4
Canon	Digital Ixus 105/IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 170 IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 200 IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 210 IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 300 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 310 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 85/IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 90	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	Digital Ixus 95 IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot D10	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot D20	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot S120	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot S90	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot S95	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot SX240 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot SX260 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot SX500 IS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot G10	A-Can NB 7 L	5044523	900	7,4	6,7
Canon	PowerShot G11	A-Can NB 7 L	5044523	900	7,4	6,7
Canon	PowerShot G12	A-Can NB 7 L	5044523	900	7,4	6,7
Canon	PowerShot SX30	A-Can NB 7 L	5044523	900	7,4	6,7
Canon	EOS 5D Mark II	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 5D Mark III	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 60D / 60Da	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 70D	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 6D	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	EOS 7D	A-Can LP E6	1400-0000	1400	7,4	10,4
Canon	Digital Ixus 1000 HS	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 1100 HS	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 500 HS	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 510 HS	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot N Facebook ready Edition	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	PowerShot N	A-Can NB 9 L	1400-0011	700	3,7	2,6
Canon	Digital Ixus 125 HS	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	Digital Ixus 132	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	Digital Ixus 135	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	Digital Ixus 140	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	Digital Ixus 240 HS	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	PowerShot A2300	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2

Canon	PowerShot A2500	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	PowerShot A2600	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	PowerShot A3500 IS	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	PowerShot A4000 IS	A-Can NB 11 L	1400-0028	600	3,7	2,2
Canon	EOS M	A-Can LP E12	1400-0045	750	7,4	5,6
Canon	PowerShot SX270 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot SX510 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot SX280 HS	A-Can NB 6 L	5044453	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot A2200	A-Can NB 8 L	5044843	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot A3000 IS	A-Can NB 8 L	5044843	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot A3100 IS	A-Can NB 8 L	5044843	750	3,7	2,8
Canon	PowerShot A3300 IS	A-Can NB 8 L	5044843	750	3,7	2,8
Canon	EOS 550D	A-Can LP E8	5044853	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 600D	A-Can LP E8	5044853	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 650D	A-Can LP E8	5044853	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 700D	A-Can LP E8	5044853	1000	7,4	7,4
Canon	EOS 1100D	A-Can LP E10	1400-0018	1000	7,4	7,4
Canon	PowerShot G1 X	A-Can NB 10 L	1400-0024	850	7,4	6,3
Canon	PowerShot G16	A-Can NB 10 L	1400-0024	850	7,4	6,3
Canon	PowerShot G15	A-Can NB 10 L	1400-0024	850	7,4	6,3
Canon	PowerShot SX40 HS	A-Can NB 10 L	1400-0024	850	7,4	6,3
Canon	PowerShot SX50 HS	A-Can NB 10 L	1400-0024	850	7,4	6,3
Canon	EOS 100D	A-Can LP E12	1400-0045	750	7,4	5,6
Casio	Exilim EX-H30	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR100	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR1000	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR200	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR300	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR400	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR700	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-ZR800	A-Cas NP 130	1400-0017	1500	3,7	5,6
Casio	Exilim EX-S200	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-Z10	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-Z690	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-ZS10	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-ZS12	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-ZS15	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-S200	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-Z10	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-Z690	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-ZS10	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-ZS12	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-ZS15	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim Zoom EX-ZS30	A-Cas NP 120	1400-0019	600	3,7	2,2
Casio	Exilim EX-G1	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-H5	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-H50	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-N1	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-N5	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-N10	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-N20	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-N50	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-QV-R200	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-QV-R300	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z1	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z16	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z2	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z270	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z28	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z280	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z33	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z330	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z550	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z690	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-Z800	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-ZS100	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-ZS150	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-ZS200	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-ZS5	A-Cas NP 80	1400-0035	650	3,7	2,4
Casio	Exilim EX-FC100	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-P505	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-P600	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-P700	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z100	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z1000	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z1050	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z1080	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z1200	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z200	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4

Casio	Exilim EX-Z25	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z30	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z300	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z40	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z400	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z450	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z50	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z500	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z55	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z57	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z600	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z700	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z750	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z850	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z90	A-Cas NP 40	5022303/05	1200	3,7	4,4
Casio	Exilim EX-Z3	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-M1	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-M2	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S1	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S100	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S3	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S500	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S600/D	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S770/D	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-S880	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z11	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z5	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z60	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z65	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z7	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z70	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z75	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z77	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z8	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Casio	Exilim EX-Z8	A-Cas NP 20	5022773/05	700	3,7	2,6
Fuji	FinePix F402	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F455	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F460	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F470	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F480	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F610	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F650	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F700	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F710	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F80EXR	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F810	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F811	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix J50	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix V10	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix V20	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix Z1	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix Z2	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix Z3	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix Z5	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Fuji	FinePix F30	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix F31	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix Real 3D W1	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix X100	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix X100S	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix X-S1	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Fuji	FinePix HS 30 EXR	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	FinePix HS 33 EXR	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	FinePix HS 50 EXR	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	X-A1	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	X-E1	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	X-M1	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	X-Pro 1	A-Fuj NP W126	1400-0029	1020	7,4	7,5
Fuji	FinePix SL1000	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix SL240	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix SL260	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix SL280	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix SL300	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix SL305	A-Fuj NP 85	1400-0030	1640	3,7	6,1
Fuji	FinePix F20/F20fd	A-Fuj NP 70	1400-0034	1150	3,7	4,3
Fuji	FinePix F40/F40fd	A-Fuj NP 70	1400-0034	1150	3,7	4,3
Fuji	FinePix F45/F45fd	A-Fuj NP 70	1400-0034	1150	3,7	4,3
Fuji	FinePix F47/F47fd	A-Fuj NP 70	1400-0034	1150	3,7	4,3
Fuji	FinePix J10	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J100	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4

Fuji	FinePix J110W	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J150W	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J20	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J210	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J25	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J250	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J27	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix J30	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JV100	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX200	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX280	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX300	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX370	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX400	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX500	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX520	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX550	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JX700	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JZ100	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JZ200	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JZ300	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix JZ500	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T200	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T210	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T300	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T350	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T400	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix T500	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix XP10	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix XP30	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix XP50	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix XP60	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z10	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z100	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z1000EXR	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z20fd	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z30	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z300	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z33WP	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z35	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z37	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z70	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z700EXR	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z800EXR	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z90	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z900EXR	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix Z950EXR	A-Fuj NP 45	1400-0036	650	3,7	2,4
Fuji	FinePix F401	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Fuji	FinePix F601/Zoom	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Fuji	FinePix M50i	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Fuji	FinePix M603	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
GoPro	HD Hero 3	A-GoPro AHDBT 301	1400-0048	960	3,7	3,6
Hitachi	HDC831E	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
HP	Photosmart R507	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
HP	Photosmart R607	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
HP	Photosmart R707	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
HP	Photosmart R717	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
HP	Photosmart R817	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
HP	Photosmart R818	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare DX6490	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare DX7440	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare DX7590	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare DX7630	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare DX7740	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare LS420	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare LS443	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare LS633	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare LS743	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare LS753	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare Z590	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare Z730	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare Z7590	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Kodak	EasyShare Z760	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Leica	V-Lux 1	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Leica	C-Lux 1	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Leica	D-Lux 2	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Leica	D-Lux 3	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Leica	D-Lux 5	A-Pan BCJ 13	1400-0027	1100	3,7	4,1
Leica	D-Lux 6	A-Pan BCJ 13	1400-0027	1100	3,7	4,1

Maginon	X4	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Maginon	X5	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Medion	MD 8570	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage X	A-Min NP 200	5022393	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage XG	A-Min NP 200	5022393	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage Xi	A-Min NP 200	5022393	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage XT	A-Min NP 200	5022393	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage E50	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Minolta	Dimage E40	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Minox	DC 4211	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Minox	DC 5222	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Minox	DC-8111	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Nikon	Coolpix 3700	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 4200	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 5200	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 5900	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 610	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 7900	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P100	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P3	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P4	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P50	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P500	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P5000	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P510	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P5100	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P520	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P6000	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P80	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix P90	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix S10	A-Nik EN EL 5	5022333	1050	3,7	3,9
Nikon	Coolpix 4300	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 4500	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 4800	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 5000	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 5400	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 5700	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 775	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 8700	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 880	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 885	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 990	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix 995	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	Coolpix E880	A-Nik EN EL 1	5022413	730	7,4	5,4
Nikon	D100 / D100SLR	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D200	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D300 / D300s	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D50	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D70 / D70s	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D700	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D80	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	D90	A-Nik EN EL 3e	5044073	1400	7,4	10,4
Nikon	Coolpix AW100	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix AW110	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix P300	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix P310	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S1000pi	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S1100pi	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S1200pj	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S31	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S610/C	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S6100	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S6150	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S620	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S6200	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S630	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S6300	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S640	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S70	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S710	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S8000	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S800c	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S8100	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S8200	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S9100	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S9300	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S9400	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix S9500	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3
Nikon	Coolpix P330	A-Nik EN EL 12	5044483	900	3,7	3,3

Nikon	Coolpix S01	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S100	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S2500	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S2550	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S2600	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S2700	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S3100	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S3300	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S4100	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S4150	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S4300	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S5200	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S6400	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S6500	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S6600	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	Coolpix S3500	A-Nik EN EL 19	1400-0016	700	3,7	2,6
Nikon	1 AW1	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	1 J1	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	1 J2	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	1 J3	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	1 S1	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	Coolpix A	A-Nik EN EL 20	1400-0025	900	7,4	6,7
Nikon	Coolpix L16	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S200	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S210	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S220	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S225	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S230	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S3000	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S4000	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S500	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S510	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S5100	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S520	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S550	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S570	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S60	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S600	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S640	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S700	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix S80	A-Nik EN EL 10	1400-0037	650	3,7	2,4
Nikon	Coolpix P3100	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P3200	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P5100	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P7000	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P7100	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P7700	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	Coolpix P7800	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	D3100	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	D3200	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	D5100	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	D5200	A-Nik EN EL 14	1400-0042	1000	7,4	7,4
Nikon	1 V1	A-Nik EN EL 15	1400-0043	1600	7,0	11,2
Nikon	D600	A-Nik EN EL 15	1400-0043	1600	7,0	11,2
Nikon	D7000	A-Nik EN EL 15	1400-0043	1600	7,0	11,2
Nikon	D800	A-Nik EN EL 15	1400-0043	1600	7,0	11,2
Nikon	D7100	A-Nik EN EL 15	1400-0043	1600	7,0	11,2
Nikon	D4	A-Nik EN EL 18	1400-0044	2500	11,1	27,8
Nikon	1 V2	A-Nik EN EL 21	1400-0047	1300	7,4	9,6
Nikon	D3000	A-Nik EN EL 9	5044133/05	1200	7,4	8,9
Nikon	D40/D40x	A-Nik EN EL 9	5044133/05	1200	7,4	8,9
Nikon	D5000	A-Nik EN EL 9	5044133/05	1200	7,4	8,9
Nikon	D60	A-Nik EN EL 9	5044133/05	1200	7,4	8,9
Olympus	C-470 Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-50 Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-60 Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-675 Ultra Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-70 Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-765 Ultra Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	C-770 Ultra Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	FE-200	A-Oly LI 10B/12B	5022443	800	3,7	3,0
Olympus	IR-500	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 1000	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 300	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 400	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 600	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 800	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 810	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 1010	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1

Olympus	Mju 1020	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Mju 1030 SW	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Mju 1060	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Mju 5010	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Mju 9000	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Mju 9010	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SH-21	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SH-25MR	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SP-720 UZ	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SP-800 UZ	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SP-810 UZ	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-10	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-11	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-14	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-15	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-16	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-20	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-30MR	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	SZ-31MR	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-2	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-610	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-620	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-630	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-810	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-820	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	TG-830	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 6000	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 6010	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 6020	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 8000	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 8010	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	Tough 9000	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	VG-170	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	VH-410	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	VR-340	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	VR-360	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	XZ-1	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	XZ-10	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	XZ-2	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Olympus	PEN E-PL2	A-Oly BLS 5	1400-0015	1100	7,4	8,1
Olympus	PEN E-PL5	A-Oly BLS 5	1400-0015	1100	7,4	8,1
Olympus	PEN E-PL6	A-Oly BLS 5	1400-0015	1100	7,4	8,1
Olympus	PEN E-PM2	A-Oly BLS 5	1400-0015	1100	7,4	8,1
Olympus	FE-150	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-160	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-190	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-20	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-230	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-240	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-250	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-280	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-290	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-300	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-3010	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-310	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-340	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-350 GA / Wide	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-360	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-4000	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-4010	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-4030	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-5000	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-5020	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-5030	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	FE-5500	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	IR-300	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 1040	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 1050	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 1200	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 5000	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 700	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 7000	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 7010	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 7030	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 7040	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 710	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 720	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 720SW	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 725	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4

Olympus	Mju 725SW	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 730	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 740	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 750	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 760	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 770	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 780	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 785	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 790	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 790SW	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 795SW	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 820	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 830	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 840	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju 850SW	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	Mju Tough 3000	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	TG-310	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	VH-210	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	VR-310	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	VR-325	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	VR-330	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Olympus	C-760 Ultra Zoom	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 410	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	Mju 500	A-Oly LI 10B/12B	5022443	1050	3,7	3,9
Olympus	E-400	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	E-410	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	E-420	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	E-450	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	E-620	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-P1	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-P2	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-P3	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-PL1	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-PL3	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	PEN E-PM1	A-Oly BLS 1	5044173	1000	7,4	7,4
Olympus	Stylus VH-520	A-Oly Li 50 B	5044363	850	3,7	3,1
Panasonic	Lumix DMC-FZ18	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ28	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ30	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ38	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ50EF-K	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ50EF-S	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ7	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ8EF-K	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-FZ8EF-S	A-Pan CGA S006	5022903	750	7,4	5,6
Panasonic	Lumix DMC-TZ1	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ2EF-K	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ2EF-S	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ3EF-K	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ3EF-S	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ4K	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ4S	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ5A	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ5K	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-TZ5S	A-Pan CGA S007	5022963	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS20K	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS20P	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS20S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS25	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS30	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS33	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS3A	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS3S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS5K	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS5P	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS5R	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FS5S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX30EF	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX30EF-K	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX30EF-S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX35A/K/S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX37	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX500EF-K	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX500EF-S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX55EF-K	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-FX55EF-S	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Panasonic	Lumix DMC-3D1	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ10	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ18	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3

Panasonic	Lumix DMC-TZ20	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ22	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ25	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ30	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ31	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ36	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ6/ZS1	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ7/ZS3	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-TZ8	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-ZX 1	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-ZX 3	A-Pan BCG 10 E	5044593	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FP8	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS10	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS11	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS15	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS15	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS25	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS4	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS6	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS7	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FT1	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FT2	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FT3	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FT4	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX40	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX550	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX60	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX66	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX70	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FX700	A-Pan BCF 10 E	5044603	900	3,7	3,3
Panasonic	Lumix DMC-FS16	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS18	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS22	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS35	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS37	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS40	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FS45	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FT20	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FT25	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FX77	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-FX80	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-SZ1	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-SZ5	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-SZ7	A-Pan BCK 7 E	1400-0021	750	3,7	2,8
Panasonic	Lumix DMC-GF3	A-Pan BLE 9 E	1400-0023	800	7,4	5,9
Panasonic	Lumix DMC-GF5	A-Pan BLE 9 E	1400-0023	800	7,4	5,9
Panasonic	Lumix DMC-FZ100	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-FZ150	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-FZ72	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-FZ45	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-FZ48	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-FZ62	A-Pan DMW-BMB 9 E	1400-0026	900	7,4	6,7
Panasonic	Lumix DMC-LX5	A-Pan BCJ 13	1400-0027	1100	3,7	4,1
Panasonic	Lumix DMC-LX7	A-Pan BCJ 13	1400-0027	1100	3,7	4,1
Panasonic	HC-V100	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HC-V500	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HC-V707	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-HS60	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-HS80	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-SD40	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-SD66	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-SD99	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-SDX1	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-TM60	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HDC-TM80	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-H100	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-H85	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-S50	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-S70	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-T50	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	SDR-T70	A-Pan VBK 180	1400-0039	1600	3,7	5,9
Panasonic	HC-X800	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HC-X900	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HC-X909	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HDC-HS990	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HDC-SD800	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HDC-SD909	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	HDC-TM900	A-Pan VBN 130	1400-0046	1050	7,4	7,8
Panasonic	Lumix DMC-SZ9	A-Pan DMW BCL 7 E	1400-0049	600	3,7	2,2

Panasonic	Lumix DMC-SZ3	A-Pan DMW BCL 7 E	1400-0049	600	3,7	2,2
Panasonic	Lumix DMC-XS1	A-Pan DMW BCL 7 E	1400-0049	600	3,7	2,2
Panasonic	Lumix DMC-FH10/FS50	A-Pan DMW BCL 7 E	1400-0049	600	3,7	2,2
Panasonic	Lumix DMC-F5	A-Pan DMW BCL 7 E	1400-0049	600	3,7	2,2
Panasonic	Lumix DMC-FT5	A- Pan DMW BCM 13 E	1400-0050	950	3,7	3,5
Panasonic	Lumix DMC-TS5	A- Pan DMW BCM 13 E	1400-0050	950	3,7	3,5
Panasonic	Lumix DMC-ZS30	A- Pan DMW BCM 13 E	1400-0050	950	3,7	3,5
Panasonic	Lumix DMC-TZ40	A- Pan DMW BCM 13 E	1400-0050	950	3,7	3,5
Panasonic	Lumix DMC-TZ41	A- Pan DMW BCM 13 E	1400-0050	950	3,7	3,5
Panasonic	Lumix DMC-GH3	A- Pan DMW BLF 19 E	1400-0051	1600	7,4	11,8
Panasonic	Lumix DMC-LF1	A- Pan DMW BCN 10 E	1400-0052	800	3,7	3,0
Panasonic	NV-GS10	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS140	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS150	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS17	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS180	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS200	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS21	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS22	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS230	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS27	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS280	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS30	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS300	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS33	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS35	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS37	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS500	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS55	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS65	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS70	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	NV-GS75	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	VDR-D150	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	VDR-D250	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	VDR-D300	A-Pan CGA DU 14	5022373/05	1500	7,4	11,1
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-W	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX07EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX07EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-N	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-N	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX12EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX12EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX150	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX3	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX50EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX50EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX8	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-FX9	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-L1	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LX1	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LX2EF-K	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LX2EF-S	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LX3	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LZ1	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Panasonic	Lumix DMC-LZ2	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Pentax	645D	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	K-01	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	K-5	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	K-5 II	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	K-5 IIs	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	K-7	A-Pen D Li 90	5044643	1600	7,4	11,8
Pentax	Efina	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio LS1000	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio LS465	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio M90	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio RS1000	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio RS1500	A-Pen D Li 108	1400-0012	650	3,7	2,4
Pentax	Optio I-10	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio RZ10	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio RZ18	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-1	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-1 GPS	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-10	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1

Pentax	Optio WG-2	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-2 GPS	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-3	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio WG-3 GPS	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio X5	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	Optio X70	A-Pen D Li 92	1400-0013	850	3,7	3,1
Pentax	K-500	A-Pen D Li 109	1400-0020	1100	7,4	8,1
Pentax	K-50	A-Pen D Li 109	1400-0020	1100	7,4	8,1
Pentax	K-30	A-Pen D Li 109	1400-0020	1100	7,4	8,1
Pentax	K-r	A-Pen D Li 109	1400-0020	1100	7,4	8,1
Pentax	Optio 330/330 RS	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Pentax	Optio 430/430 RS	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Pentax	Optio 430RS	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Pentax	Optio M30	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Pentax	Optio M40	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Pentax	Optio V10	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Pentax	Optio W30	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Praktika	Luxmedia 6503	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Praktika	Luxmedia 7203	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Praktika	Luxmedia 7303	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Praktika	Luxmedia 7403	A-Fuj NP-40	5022483	600	3,7	2,2
Praktika	Luxmedia 14-Z50S	A-Oly Li 42B	5022933/05	650	3,7	2,4
Ricoh	Caplio CX1	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	Caplio CX2	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	Caplio R10	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	Caplio R6	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	Caplio R7	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	Caplio R8	A-Pan CGA S008/BCE 10 E	5044183	800	3,7	3,0
Ricoh	GXR	A-Fuj NP 95	1400-0022	1700	3,7	6,3
Ricoh	Caplio CX3	A-Ric DB 100	1400-0032	850	3,7	3,1
Ricoh	Caplio CX4	A-Ric DB 100	1400-0032	850	3,7	3,1
Ricoh	Caplio CX5	A-Ric DB 100	1400-0032	850	3,7	3,1
Ricoh	Caplio CX6	A-Ric DB 100	1400-0032	850	3,7	3,1
Ricoh	Caplio PX	A-Ric DB 100	1400-0032	850	3,7	3,1
Ricoh	Caplio G600	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio G700SE	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio GR	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio GR Digital	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio GR Digital II	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio GX100	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio GX200	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R3	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R30	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R4	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R40	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R5	A-Ric DB 60	1400-0033	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio G3	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio G4/G4 wide	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio RR 10	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio RR 30	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio RX	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio RZ 1	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Ricoh	Caplio R100	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R3	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R30	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Ricoh	Caplio R4	A-Pan CGA S005	5022783/05	1150	3,7	4,3
Rollei	Prego DP4200	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Rollei	Prego DP5200	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Rollei	Prego DP6200	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Rollei	Compactline 150	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	Prego 8300	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	Prego DP8300	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	Prego DP8330	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	RCP-7430XW	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	RCP-8427XW	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	RCP-8527X	A-Rol DS 8330	5044463	1100	3,7	4,1
Rollei	DR 5100	A-Fuj NP 60	5022273/05	1200	3,7	4,4
Samsung	ES50	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	ES55	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	EX2F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	IT100	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	L100	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	L110	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	L210	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	L310W	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	NV9	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	PL50	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	PL51	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	PL55	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0

Samsung	PL60	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	PL65	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	PL70	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	ST1000	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB150F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB200F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB2100	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB250F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB500	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB550	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB5500	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB700	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB750	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB800F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	WB850F	A-Sam SLB 10 A	5044553	800	3,7	3,0
Samsung	ES60	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	EX1	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	ST1000	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	ST5000	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	ST5500	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB1000	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB2000	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB5000	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB5500	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB600	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB650	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	WB690	A-Sam SLB 11 A	5044823	1000	3,7	3,7
Samsung	NX10	A-Sam BP 1310	1400-0003	1100	7,4	8,1
Samsung	NX100	A-Sam BP 1310	1400-0003	1100	7,4	8,1
Samsung	NX11	A-Sam BP 1310	1400-0003	1100	7,4	8,1
Samsung	NX20	A-Sam BP 1310	1400-0003	1100	7,4	8,1
Samsung	NX5	A-Sam BP 1310	1400-0003	1100	7,4	8,1
Samsung	ES65	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ES70	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ES73	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ES75	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ES80	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ES90	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	MV800	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL100	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL120	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL170	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL20	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL200	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL80	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	PL90	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST30	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST60	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST65	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST66	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST70	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST72	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST77	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST80	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST88	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST90	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST93	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	ST95	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	WP10	A-Sam BP 70 A	1400-0014	700	3,7	2,6
Samsung	DV200	A-Sam BP 88 A	1400-0031	770	3,7	2,8
Samsung	DV300/DV300F	A-Sam BP 88 A	1400-0031	770	3,7	2,8
Samsung	HMX-M20	A-Sam BP 125 A	1400-0038	1100	3,7	4,1
Samsung	HMX-Q10	A-Sam BP 125 A	1400-0038	1100	3,7	4,1
Samsung	HMX-Q20	A-Sam BP 125 A	1400-0038	1100	3,7	4,1
Samsung	HMX-QF20	A-Sam BP 125 A	1400-0038	1100	3,7	4,1
Samsung	HMX-T10	A-Sam BP 125 A	1400-0038	1100	3,7	4,1
Sony	DSC-H10	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H20	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H3	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H50	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H55	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H7	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H70	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H9	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-H90	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-HX10V	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-HX20V	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-HX5V	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-HX7V	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3

Sony	DSC-HX9V	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-N1	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-N2	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-T100/B/R/S	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-T20/B/P/W	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-T25	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W100/B/S	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W110	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W120	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W130	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W150	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W170	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W200	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W210	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W215	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W220	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W230	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W270	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W290	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W30/L/S/W	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W300	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W35	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W40	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W50/B/S	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W55	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W70/B/S	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W80/HDPR	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W85	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-W90	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-WX1	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-WX10	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-WX7	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	HDR-GW55	A-Son NP BG 1	5044293	900	3,7	3,3
Sony	DSC-T2	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T200	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T300	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T500	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T70	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T700	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T77	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T90	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-T900	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	DSC-TX1	A-Son NP BD 1/FD 1	5044333	650	3,7	2,4
Sony	Alpha SLT-A65V	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 230	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	Alpha 290	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	Alpha 330	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	Alpha 380	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	Alpha 390	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DSC-HX100V	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DSC-HX200V	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DCR-SR15	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SR37	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SR57	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SR58	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SR77E	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX15	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX21	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX30	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX33	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX34	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX45	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX65	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX73	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	DCR-SX85	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX106	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX115	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX116	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX130	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX155	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX160	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX190	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX200	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX250	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX305	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX350	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX360	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX505	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX550	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8

Sony	HDR-CX570	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX690	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX730	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-CX740	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-HC9	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-PJ10	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-PJ200	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-PJ260	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-PJ30	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-PJ740	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-TD10	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-TD20	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-XR155	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-XR200	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-XR260	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-XR500	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HDR-XR550	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HXR-MC50	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HXR-NX30E	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HXR-NX3D1E	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	HXR-NX70	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	NEX-VG20	A-Son NP FV 70	1400-0007	1600	7,4	11,8
Sony	Alpha SLT-A33	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	Alpha SLT-A35	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	Alpha SLT-A37	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	Alpha SLT-A55	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	Alpha 3000	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-3	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-5	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-5N	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-5R	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-5T	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-6	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-7	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-C3	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-F3	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	NEX-3N	A-Son NP FW 50	1400-0008	900	7,4	6,7
Sony	DSC-T110	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-T99	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TF1	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX10	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX100V	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX20	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX5	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX55	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX7	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX9	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W310	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W320	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W350	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W380	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W510	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W520	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W530	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W570	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W610	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W620	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W630	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W650	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W670	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W690	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W710	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-W730	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-WX100	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-WX200	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-WX5	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-WX50	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-WX80	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-TX30	A-Son NP BN 1	1400-0009	600	3,7	2,2
Sony	DSC-RX1	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-RX1R	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-RX100	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-RX100 II	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	HDR-AS15	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-HX300V	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-HX50	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	DSC-HX50V	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Sony	Alpha 200	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 300	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1

Sony	Alpha 350	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 450	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 500	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 550	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 560	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 580	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 700	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 850	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha 900	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha SLT-A57	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha SLT-A77V	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha SLT-A99	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	Alpha SLT-A58	A-Son NP FM 500H	5044503	1500	7,4	11,1
Sony	DCR-DVD150E	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DCR-DVD450E	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DCR-HC51E	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DCR-HC62E	A-Son NP FH 50	5044623	700	7,4	5,2
Sony	DSC-WX300	A-Son NP BX 1	1400-0041	1000	3,7	3,7
Voigtländer	Virtus D4	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Voigtländer	Virtus D5	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Voigtländer	Virtus D500	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Voigtländer	Virtus D6	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Voigtländer	Virtus D600	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Voigtländer	Virtus S5	A-Min NP 900	5022643	750	3,7	2,8
Stand: 01.10.2013	Irrtümer und Druckfehler vorbehalten	ANSMANN AG Industriestrasse 10 97959 Assamstadt				